

## POLIZA DE GARANTIA

CODIGO	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR			
FACTURA No	FECHA DE FACTURA	CLIENTE	
CONDICIONES			
<p>Sánchez&amp;CIA, Industrial S.A. garantiza los equipos fabricados por ellos, contra defectos de fabricación, ensamblaje o de poco material, por un periodo de 6 meses desde la fecha de venta del distribuidor al usuario, condicionado a que el talón "B" de esta Póliza sea enviado a la fabrica dentro de los 15 días posteriores a la venta, y que el momento del reclamo sea presentado el talón "A". Caso contrario la Garantía cubrirá un periodo de seis meses a partir de la fecha de despacho en fabrica.</p> <p>Los equipos o partes que presenten defectos comprobados y amparados por esta Garantía, serán reparados o sustituidos sin costo alguno.</p> <p>Esta Garantía no implica en ningún caso que Sánchez&amp;CIA, Industrial S.A. sea responsable de los gastos de transporte, mano de obra o cualquier otro gasto incurrido en el reemplazo o reparación de las partes defectuosas ni que se responsabilice por cualquier daño o pérdida causada directa o indirectamente por el defecto.</p> <p>La Garantía pierde validez en los siguientes casos:</p> <p>a) Si se han efectuado reparaciones o alteraciones por personal no autorizado.</p> <p>b) Si los equipos han sido manejados o instalados de forma incorrecta o inadecuada.</p> <p>c) Si se han destinado al bombeo de líquidos diferentes a lo previsto o si las condiciones de trabajo exceden los limites establecidos en las características del equipo.</p> <p>d) Si, para las bombas accionadas por motor eléctrico, la instalación no ha sido efectuada con las debidas protecciones o si la alimentación de corriente eléctrica es deficiente.</p> <p>e) Si los daños han sido causados por factores externos; incluyendo abrasión por bombeo de arena, corrosión, electrólisis, cavitación, erosión, grafitación y cualquier otra causa no imputable a la fabricación del equipo. En el caso de Bombas Turbina para pozo profundo, no se garantizan equipos que sean instalados en pozos torcidos o inclinados y/o cuyo diámetro no permita la libre colocación vertical de la bomba.</p> <p>f) Si los daños son causados por el mal acarreo dentro de las instalaciones del Comprador, almacenamiento indebido, ambiente corrosivo, incendio u otros.</p> <p>g) Sánchez&amp;CIA, Industrial S.A sera el encargado de realizar cualquier revisión posible y reparación en caso de ser necesario.</p>			
SELLO Y FIRMA DISTRIBUIDOR FECHA / /		FIRMA COMPRADOR	
TALÓN: "B"			
CODIGO	DESCRIPCION	MODELO	SERIAL
NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR			
FACTURA No	FECHA DE FACTURA	CLIENTE	

## MANUAL DEL USUARIO

### CORTADORA DE CESPED SERIE WYS



WYS460H



WYS480



## MANTENIMIENTO

- Chequear el nivel de aceite antes de arrancar la bomba.
- El primer cambio de aceite se debe realizar al primer mes o a las primeras 20 horas de trabajo, lo que ocurra primero.
- El cambio de aceite se debe realizar cada 6 meses o cada 100 horas de trabajo, lo que ocurra primero.
- Utilizar aceite SAE-30/SAE 10W-30.
- Si el equipo no funciona en buenas condiciones, se debe remover la bujía, realizarle limpieza, graduar entre 0,7 y 0,8 mm.
- El filtro de aire del equipo se puede lavar con jabón y agua y luego dejar escurrir hasta secar; si se encuentra muy deteriorado sustitúyalo.

## PROBLEMAS Y ACCIONES CORRECTIVAS

### EL MOTOR NO ARRANCA:

- Verificar si tiene combustible.
- Chequear el estado de las bujías.
- Contacte al servicio técnico.

### LA CUCHILLA NO CORTA:

- Afilar la cuchilla uniformemente en ambos lados para impedir cualquier desequilibrio.
- Si la cuchilla está dañada, reemplacela.

## DESCRIPCIÓN WYS460H / WYS480

1	Chasis	5	Empuñadura Superior
2	Motor	6	Control del Acelerador
3	Empuñadura Inferior	7	Descarga lateral / Bolsa
4	Control de Aceleración	8	Palanca de ajuste de altura de corte



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	MODELO	
	WYS460H	WYS480
Ancho de Corte	18"	19"
Altura de Corte	5 posiciones	8 posiciones
Peso	28 Kg	32 Kg
Nivel de sonido	91 db	91 db
Potencia del motor	4 hp / 3600 rpm	5.5 hp / 3600 rpm
Desplazamiento	118.8	118.8
Capacidad de aceite lubricante	0.6 L	0.6 L
Capacidad de combustible / Tipo	1.1 L / gasolina	1.1 L / gasolina
Tipo de arranque	Manual	Manual

## MONTAJE DE DESCARGA LATERAL / BOLSA DE RECOLECCIÓN

Levantar la tapa protectora, situar la pieza de descarga y fijarla al chasis.



Levantar el deflector y situar la bolsa de recogida de césped en su sitio.



## AJUSTE DE ALTURA DE CORTE

La palanca de ajuste de altura de corte se encuentra ubicada hacia el lado derecho del chasis de la cortadora.

Para elegir la altura de corte deseada, empuje con un poco de fuerza la palanca hacia su derecha y sitúela en la posición necesaria para realizar el corte.



**WYS460H**  
5 posiciones  
Altura de Corte



**WYS460H**  
8 posiciones  
Altura de Corte

## MONTAJE DE LA EMPUÑADURA

Desplegar la empuñadura y atornillar las piezas con los dos tornillos y tuercas de plástico.



## FUNCIONAMIENTO

Encendido del Motor:

- Llenar el tanque con gasolina.  
NOTA: No agregar aceite al tanque de gasolina.
- El motor viene sin aceite: añadir 0.6 lts. de aceite en el tanque de aceite antes de poner en marcha el motor.
- Ajustar la altura de corte.
- Colocar la velocidad del motor en mínimo.
- Retraer el control del acelerador, mantenerlo en esa posición (durante el tiempo de funcionamiento) y halar la manilla de arranque.
- Ir aumentando la velocidad gradualmente a medida que va movilizand la cortadora.